

ドラム寸法表 & 重量

サイズ	縦 × 横	重量
L1-1	340×300	5
L1-2	370×300	5
L1-3	400×300	6
L1-4	430×300	6
L2-1	430×300	7
L2-2	460×300	8
L2-3	490×300	8
L2-4	520×300	9
L2-5	550×300	10
L3-1	520×400	12
L3-2	550×400	13
L3-3	580×400	14
L3-4	610×400	15
L3-5	640×400	16
L4-1	610×400	16
L4-2	640×400	17
L4-3	670×400	18
L4-4	700×400	19
L4-5	730×400	21
L4-6	760×400	22
L4-7	790×400	23

サイズ	縦 × 横	重量
L5-1	670×500	21
L5-2	700×500	22
L5-3	730×500	23
L5-4	760×500	24
L5-5	790×500	25
L5-6	820×500	27
L6-1	820×500	28
L6-2	850×500	30
L6-3	880×500	31
L6-4	910×500	33
L6-5	940×500	34
L6-6	970×500	36
L7-1	910×600	36
L7-2	940×600	38
L7-3	970×600	40
L7-4	1000×600	41
L7-5	1050×600	44
L8-1	940×600	42
L8-2	970×600	43
L8-3	1000×600	45
L8-4	1050×600	48

サイズ	縦 × 横	重量
L8-5	1100×600	51
L8-6	1150×600	54
L9-1	1100×750	72
L9-2	1150×750	76
L9-3	1200×750	81
L9-4	1150×750	82
L9-5	1200×750	86
L9-6	1250×750	91
L9-7	1300×750	96
L9-8	1350×750	101
L10-1	1250×750	98
L10-2	1300×750	103
L10-3	1350×750	108
L10-4	1400×750	113
L10-5	1450×750	119
L10-6	1500×750	124
L11-1	1400×900	137
L11-2	1450×900	143
L11-3	1500×900	150
L11-4	1550×900	157
L11-5	1600×900	165